お知らせ

AQUOS　P シリーズとの接続について

HDMI 接続の場合、パソコン画面を親画面にした子画面表示はできません。
パソコン画面を親画面にした子画面表示をしたい場合は、パソコンの HDMI コネクターと AQUOS の DVI-D 端子を接続する必要があります。接続するには、市販のケーブルなどが必要です。（パソコンのパソコン映像出力コネクターと AQUOS の DVI-D 端子を接続しても映像は表示されません。）
その場合、テレビ付属リモコンでのマウスポインターの移動や左クリックなどの連携操作はできません。

詳しくは、インターネット AQUOS サポートページを参照してください。
http://i-aquos.sharp.co.jp/

パソコンのリモコンでアクオスブルーレイを操作するときは

ファミリンク機能／録画機能編 の「**パソコンのリモコンでアクオスハイビジョンレコーダーやアクオスブルーレイを操作する**」（☞16 ページ）を参照して、リモコンを「レコーダー操作モード」に設定します。
このとき、3 さ DEF と テレビ電源 を 5 秒以上押し続けて、リモコン番号 3 に設定してください。
（アクオスブルーレイのご購入時の状態は、リモコン番号 3 に設定されていますので、同じ番号に設定します。）

パソコン映像出力コネクターへの接続について

パソコン映像出力コネクターからはアナログ信号のみが出力されます。
デジタル信号は出力されません。
このコネクターは、アナログ映像接続が必要な場合に使用します。
接続するには、市販の接続ケーブル（DVI ⇔ミニ D-sub）が必要です。

詳しくは、インターネット AQUOS サポートページを参照してください。
http://i-aquos.sharp.co.jp/

裏面もご覧ください

ヘッドホンジャックに接続するときは

ヘッドホンをお使いになるときは、AQUOS のヘッドホン端子に接続してください。

ヘッドホンマイクを使用するときなど、パソコン前面のヘッドホンジャックに接続するときは、以下の手順で設定・接続してください。
ただし、設定を変更すると AQUOS のスピーカーからは音が出なくなります。
ヘッドホンを接続していない状態にしてから操作してください。

①　タスクバーの を右クリックし､｢再生デバイス｣をクリックする。
②　｢スピーカー｣を右クリックし､｢有効｣をクリックする。
③　もう一度｢スピーカー｣を右クリックし､｢既定のデバイスとして設定｣をクリックする。
④　ヘッドホンをパソコン前面のヘッドホンジャックに接続する。
⑤　｢このデバイスは、以下のように認識される必要があります｣画面が表示されるので､｢ヘッドフォン｣にチェックマークが付いているのを確認して［OK］をクリックする。
⑥　［OK］をクリックし､｢Realtek HD オーディオマネージャ｣画面を閉じる。
⑦　［OK］をクリックし､｢サウンド｣画面を閉じる。

＜設定の戻し方＞

ヘッドホンマイクなどの使用が終わったら、以下の手順で設定を元に戻してください。

①　ヘッドホンをヘッドホンジャックから抜く。
②　タスクバーの を右クリックし､｢再生デバイス｣をクリックする。
③　｢HDMI デバイス｣を右クリックし､｢既定のデバイスとして設定｣をクリックする。
④　｢スピーカー｣を右クリックし､｢無効化｣をクリックする。
⑤　［OK］をクリックし､｢サウンド｣画面を閉じる。